

Übersicht der verfügbaren Konfigurationseinstellungen

Bevor Sie mit dem Media Center arbeiten können, müssen Sie zunächst die Grundkonfigurationsprogramm startet bei der Rechnerereinrichtung bereits automatisch. Sie können alle Einstellungen jedoch auch nachträglich vornehmen oder eine bestehende Konfiguration jederzeit ändern oder erneuern. Die Einstellungen zum Media Center finden Sie bereits in der erweiterten Benutzerumgebung, die Sie mithilfe der Schaltfläche Media Center der Fernbedienung vereinfacht öffnen. Die gelangen in das Startmenü des Media Centers, das nicht mit dem herkömmlichen und gleichnamigen Startmenü von Windows XP zu verwechseln ist. Innerhalb des Startmenüs finden Sie neben den grundlegenden Funktionen auch die Schaltfläche EINSTELLUNGEN.




Darüber können Sie das Erscheinungsbild und Verhalten des Media Centers beeinflussen. Nachdem Sie die Funktion angewählt haben, gelangen Sie zunächst in das Auswahlmenü der konfigurierbaren Teilbereiche.



Die Einstellungen, die Sie in den jeweiligen Teilbereichen finden, sind nachfolgend kurz zusammengefasst:

Allgemein: In dieser Gruppe befinden sich die grundlegenden Einstellungen, über die Sie beispielsweise festlegen, welche Animationseffekte aktiviert, ob die Bedienfunktionen des Media Centers mit Soundeffekten untermalt und ob mit Altersfreigeben belegte Fernsehsendungen aus Gründen des Jugendschutzes mit einem vierstelligen Code gesichert werden sollen. Ausserdem können Sie über diese Gruppe eine Internetverbindung einrichten oder erweiterte Informationen abrufen. Die erweiterten Programme unter dem Hauptmenüeintrag Mehr Programme können über gesonderte Befehle frei konfiguriert und im Rahmen der Interaktion mit dem Media Center angepasst werden. Der Eintrag Media Center-Setup erlaubt einer Internetverbindung, eines TV-Signals, der Lautsprecher (Aktivierung des 5.1- bzw. 7.1-Raumklangs), die Einrichtung eines Remotedesktops über die gleichnamige Systemfunktion oder aber die Konfigurationen der automatischen Update-Funktion.




Anhand der letzten Funktionen erkennen Sie bereits, dass mehr Windows XP-Systemfunktionen in das Media Center eingebettet wurden, um zu verhindern, dass Sie die Media Center-Oberfläche für Standardaufgaben ständig verlassen müssen. Allerdings wurden die Einstellungsparameter bei diesen Funktionen jeweils auf ein Minimum reduziert, um eine komfortable und einfache Bedienung sicherzustellen.

TV: Die Programmierung der Fernsehkanäle erfolgt über die Einstellungsfunktion dieser Gruppe, nachdem Sie die erforderlichen Angaben zum genutzten TV-Signal gemacht haben. Sie können jederzeit nach Bedarf neue Fernsehkanäle der Programmliste hinzufügen, Fernsehkanäle wahlweise für die Ansteuerung aktivieren, die Anzeige mithilfe eines Beispielvideos kalibrieren, zwischen Stereo- und Zweikanalton wechseln sowie Einstellungen für die digitale Recorderaufzeichnung festlegen. Über TV-Geräte und Monitore konfigurieren können Sie die Bildausgabe optimal an ein angeschlossenes Ausgabegerät anpassen. Nähere Hinweise zur Festlegung des TV-Signals und zur Programmierung der Fernsehsender entnehmen Sie aus dem Text TV-Signal einrichten und Fernsehsender einspeichern.

Musik: Über die Musikeinstellungen legen Sie lediglich fest, in welcher Form Titelinformationen bei Visualisierungen und welche Visualisierungen überhaupt angezeigt werden sollen. Visualisierungen sind grafische Effekte, die abgespielte Musik optisch untermalen und die über das Media Center wahlweise aktivierbar sind. Das Media Center arbeitet eng mit dem Windows Media Player zusammen und greift auf dessen Medienbibliothek sowie dessen Abspielfunktionen zurück. Die Erweiterung und Anpassung der Medienbibliothek und die Bereitstellung von Titel, Interpreten und auch Musikalben ist alleinige Sache des Windows Media Players. Sie können die Wiedergabelisten auch über den Hauptmenüeintrag MEINE MUSIK/WIEDERGABELISTEN bearbeiten.


Radio: Neben den Internetradiosendern, die Sie bei bestehender Online-Verbindung zum Internet empfangen können, können Sie mit dem MCE-PC auch terrestrische Radiosender direkt über die TV-Karte empfangen. Innerhalb des Media Centers können Sie Ihre bevorzugten Radiosender einspeichern und jederzeit komfortabel anwählen. Die eingespeicherten Kanäle lassen sich beliebig sortieren und jederzeit auch wieder aus der Sendertabelle löschen.

DVD: Hinter diesem Eintrag verbergen sich die DVD-Einstellungen, mit deren Hilfe Sie die zu verwendende Sprache für die Audiowiedergabe und die Sprache des DVD-Menüs sowie die anzuzeigenden Untertitel wählen. Ferner können Sie über dieses Menü erweiterte Audioeinstellungen festlegen und beispielsweise zwischen Stereo- oder auch Surround-Sound wechseln.



Bilder: Das Media Center stellt eine integrierte Diashow-Funktion bereit, die Sie über diesen Befehl konfigurieren. Sie können beispielsweise die Übergangszeit, die Hintergrundfarbe, die Übergänge und die Art der Bildauswahl festlegen. Um die Diashow zu starten, wählen Sie im Startmenü den Eintrag EIGENE BILDER und anschliessend die Schaltfläche Diashow. Für die Diashow werden jeweils die Bilder verwendet, die Sie aktuell im Verwaltungsordner angewählt haben. Zusätzlich zur Diashow-Funktion im Media Center stellt auch Windows einen Bildschirmschoner mit Diashow-Funktion zur Verfügung, den Sie über die Eigenschaften der Anzeige wahlweise aktivieren können.

Messenger- und Anruferkennung: Die Messenger-Dienste sind eine grundlegende Funktion, über die Sie bei bestehender Online-Verbindung mit Freunden und Bekannten kommunizieren können, die ebenfalls online beim Messenger-Dienst angemeldet sind.



Ob die Messenger-Dienste in der Media Center-Oberfläche berücksichtigt und eingehende Anrufe erkannt werden sollen, legen Sie nach Anwahl des Befehls Messenger- und Anruferkennung fest.

Hilfe: Eine erweiterte Hilfsfunktion, über die Sie Hilfe abrufen, Online-Foren besuchen, Online-Informationen abrufen, nach Tipps im Internet suchen oder auch spezielle Informationen zu Hardware-Komponenten anfordern.

Die wichtigsten Konfigurationseinstellungen werden alternativ auch über die Hauptmenüs zu den jeweiligen Verwaltungsfunktionen angeboten. So finden Sie beispielsweise die Einstellungen für die TV-Kanäle alternativ unter dem Startmenüeintrag EIGENE TV-KANÄLE und die Einstellungen für die Radiosender alternativ unter dem Startmenüeintrag RADIO.